

Pour une floraison en décembre, suivez pas à pas les trois grandes étapes

1 Octobre, le moment idéal pour commencer

Déposez une couche de 5 cm de billes d'argile au fond de chaque pot. Les bulbes craignent l'excès d'humidité. Réalisez un substrat riche et léger composé pour 1/3 de terreau, 1/3 de tourbe et 1/3 de perlite ou de sable. Triez les bulbes et jetez tous ceux qui sont ramollis ou qui présentent des traces de moisissures. Disposez-les en les espaçant de 3 cm pour les petits calibres et 5 cm pour les gros. Utilisez des pots profonds pour les narcisses, tulipes et jacinthes et des terrines ou des potées plus larges que hautes pour les crocus et les muscaris. Enterrez les oignons au 2/3 de leur hauteur et arrosez. Astuce : il existe des vases à col étroit, spécialement prévu pour les jacinthes. Remplissez d'eau le récipient et déposez le bulbe afin que sa base effleure l'eau. Pendant la floraison, veillez à ce que le niveau du liquide atteigne toujours la base du bulbe, mais jamais plus haut.



F. MARTE - RUSTICA - LE BOS (PARADIS)


2 En terre, pendant sept semaines environ

Cette opération s'effectue en deux temps. Pour commencer, le bulbe a besoin d'une période de froid pour lever la dormance végétale et déclencher l'enracinement. Dans un second temps, la lumière, l'humidité et une chaleur constante vont accélérer la croissance et permettre une floraison rapide.

- Enterrez toutes vos potées en extérieur dans un trou, un bac ou un châssis froid. Une température fraîche comprise entre 5 et 10 °C est nécessaire au réveil des bulbes.

Solution alternative : si vous ne disposez pas de jardin, utilisez une grosse caisse profonde et stockez le tout dans une cave, un garage ou un balcon orienté au nord.

- Installez vos pots côte à côte et recouvrez-les d'une couche de 10 à 15 cm de sable. Cette épaisseur de sable provoquera un allongement du feuillage, mais aussi une meilleure rigidité. Arrosez, ajoutez si nécessaire du sable et couvrez le tout d'une toile pour protéger les pots du soleil. Attendez entre 7 et 10 semaines avant de les déterrer. Les germes blanchis par l'obscurité devront atteindre 5 cm de hauteur avant d'être rentrés à l'intérieur.



P. SANCHEZ - RUSTICA

Les potées vont être enterrées.

3 Décembre, l'arrivée des premières fleurs

La transition doit se faire en douceur. Placez les pots dans une pièce tiède et mi-ombragée durant 2 ou 3 jours. Si l'hygrométrie de la pièce est faible, n'hésitez pas à pulvériser de l'eau sur le feuillage. Ce court séjour passé, le feuillage commence à verdier et à s'endurcir. Vous pouvez alors installer les bulbes à leur place définitive. Préférez une pièce chaude et lumineuse, le bord d'une fenêtre fera très bien l'affaire. La floraison intervient au bout de 2 à 3 semaines.

Maintenez une température comprise entre 18 et 20 °C pour une floraison optimale. Au-delà, la durée de floraison est écourtée d'une semaine. N'oubliez surtout pas d'arroser vos compositions pendant la végétation. Si besoin est, disposez une soucoupe sous chaque potée pour éviter un trop fort dessèchement.

Astuce : utilisez de la mousse végétale que vous disposerez à la surface de vos pots. Très esthétique, elle apporte un aspect naturel à vos compositions. Autre avantage, elle favorise l'absorption de l'eau par le substrat en empêchant la formation d'une croûte en surface.